

## 1. A GOMBOK FŐ FUNKCIÓI

ON/C	bekapcsolás/törlés
AC	kijelző törlése (mindent töröl)
CE	bevitel törlése (helytelenül bevitt szám törlése)
▶	shift gomb. Az beírt szám utolsó számjegyének törlése
MU	mark-up funkció. Haszonkulcs-számítás (haszonkulcs-árnövelés-engedmény)
GT	végösszeg memóriából előhívás/végösszeg memóriából törlés
M+	hozzáadás a memóriához
M-	törlés a memóriából
MR	memória visszahívása
MC	memória törlése
MRC	az MR és az MC funkciók kombinációja. Egyszeri nyomásra MR funkció, kétszeri nyomásra MC funkció.
OFF	kikapcsolás gomb. Ha a számológép nincs használatban, öt perc után magától kikapcsol.

### Figyelem:

Amennyiben a bevitt szám 12-nél több számjegyű, „ERROR” üzenet jelenik meg. Újabb számjegyek beírásához nyomja meg az ON/C gombot vagy a ▶ gombot.

## 2. A GOMB NYOMVA TARTÁSA

Amennyiben több ujjával billentyűzi be a számot nem kell szüneteket hagynia a számjegyek bevitelekor. Csak tartsa lenyomva az első billentyűt, és ezzel egy időben már lenyomhatja a másodikat, az első billentyűt elengedve a második is megjelenik.

- (1) Nyomja meg az első billentyűt 1.
- (2) Tartsa lenyomva az első billentyűt 1.
- (3) Engedje el az első billentyűt, majd a második billentyűt tartsa lenyomva 12.

## 3. ÁTKAPCSOLÁS

- (1) TAB-A  
(UP) : felkerekítés  
(CUT):  
5/4 : lekerekítés

- (2) TAB-B

- F : lebegő tizedespont
- 4 : 4 tizedes pontossággal
- 2 : 2 tizedes pontossággal
- 0 : 0 tizedes pontossággal
- + : Amennyiben nem nyomja meg a • gombot automatikusan minden bevitt értéket két tizedes pontossággal ad meg.

Figyelem: Azokon a modelleken, amelyeken a fenti két billentyű nem szerepel, a kiszámolt érték lebegő tizedesponttal jelenik meg.